

SIE SOLLTEN EINEN "LOW-LEVEL" ODER "HIGH-LEVEL" ALARMAUF KEINEN FALL IGNORIEREN.

Sie sollten wissen, wie Sie im Falle einer Alarmmeldung vorgehen.

Was während eines "High-Level" Alarms zu tun ist

- Bleiben Sie ruhig und öffnen Sie Türen und Fenster, um zu lüften.
- Schalten Sie alle Geräte ab, die als Quelle des CO in Frage kommen, und stellen Sie den Gebrauch ein. Dies umfasst Gas- und Holzkamine, alle Gasgeräte und Grills.
- Evakuieren Sie das Haus und lassen Sie Fenster und Türen geöffnet.
- Rufen Sie die Notfallnummer Ihres Gaslieferanten oder anderen Energieunternehmens an; diese Nummer sollte schnell zugänglich sein.

Tragen Sie diese Notfallnummer hier ein:

- Betreten Sie das Gebäude erst dann wieder, wenn der Alarm aufgehört hat.
- Leidet jemand an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung (Kopfschmerzen, Übelkeit), so holen Sie bitte sofort einen Arzt und weisen Sie darauf hin, dass sie eine solche Vergiftung vermuten.
- Das Gerät sollte nicht verwendet werden, bis es von einem Experten überprüft wurde. Im Falle eines Gasgeräts muss dies ein qualifizierter Gastechniker sein.
- Das Alarmsignal hört erst dann auf, wenn Ihr Haus ausreichend gelüftet wurde und die CO-Konzentration auf ein akzeptables Niveau gefallen ist.

Was während eines "Low-Level" Alarms zu tun ist

- Öffnen Sie alle Türen und Fenster, um zu lüften.
- Schalten Sie alle Geräte ab, die als Quelle des CO in Frage kommen, und stellen Sie den Gebrauch ein. Dies umfasst Gas- und Holzkamine, alle Gasgeräte und Grills.

- Lesen Sie die Anzeige ab.

- Stellen Sie den Alarm und das "Low Level" Symbol ab, indem Sie die Test/Rücksetzen Taste drücken.

- Das Gerät sollte nicht verwendet werden, bis es von einem Experten überprüft wurde. Im Falle eines Gasgeräts muss dies ein qualifizierter Gastechniker sein.

- Leidet jemand an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung (Kopfschmerzen, Übelkeit), so holen Sie bitte sofort einen Arzt und weisen Sie darauf hin, dass sie eine solche Vergiftung vermuten.

Auch hier ist es wichtig, Fluchtpläne zu üben und jedem Bewohner des Hauses - auch Kindern - zu zeigen, was im Alarmfall zu tun ist.

REPARATUREN

VERSUCHEN SIE NICHT, Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem zu reparieren.

Versuchen Sie NICHT, den FireAngel Rauchmelder selbst zu reparieren, da dies Ihre Garantie ungültig macht. Funktioniert der Rauchmelder nicht richtig, dann lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt mit der Überschrift "Fehlerbehebung". Können Sie das Problem nicht lösen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Ist die Garantie für den FireAngel Rauchmelder abgelaufen, dann sollten Sie ihn umgehend durch einen vergleichbaren FireAngel Rauchmelder ersetzen.

Ist die Garantie für Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem abgelaufen, dann sollten Sie es sofort ersetzen. Nach 5 Jahren sollte Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem in jedem Falle ersetzt werden.

VORSICHT: Bei Ihrem Stroboskop- und Vibrationswarnsystem handelt es sich um ein abgedichtetes elektrisches Gerät. Sie sollten nicht versuchen, eigentliche Gehäuse im System zu öffnen. Dies bringt folgende Gefahren mit sich:

- Beschädigung Ihres Systems
- Gefahr eines möglicherweise tödlichen Elektroschocks

- Einschränkung der Betriebsfähigkeit
- Ihre Garantie wird ungültig

Die mitgelieferte Batterie wurde speziell für diese Anwendung ausgewählt und ist für die Lebensdauer des Produkts haltbar. Unter normalen Betriebsbedingungen sind dies 5 Jahre. Blinkt die gelbe LED-Anzeige unter normalen Bedingungen **zweimal** alle 5 Sekunden, während die grüne LED-Anzeige leuchtet, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: Ersetzen Sie die Batterie nicht durch einen anderen Typ.

FEHLERBEHEBUNG	
Problem	Lösung
<i>Nachdem die wiederaufladbare Batterie angeschlossen wurde, blinkt die gelbe LED-Anzeige zweimal alle 5 Sekunden</i>	Dies ist normal, wenn die Batteriekapazität während des Transports sehr gelitten hat. Schalten Sie die Stromversorgung an, um die wiederaufladbare Batterie aufzuladen. Die gelbe LED-Anzeige kann bis zu 72 Stunden lang alle 5 Sekunden zweimal blinken (bis die Batterie aufgeladen ist).
<i>Stromanzeige leuchtet nicht</i>	Überprüfen Sie, dass der Wandadapter sicher in einer Steckdose steckt und die Stromversorgung angeschaltet ist.
<i>Die gelbe LED-Anzeige blinkt alle 5 Sekunden einmal</i>	Dies besagt, dass die Einheit nicht mit Strom versorgt wird. Die grüne LED-Anzeige leuchtet nicht. Sorgen Sie dafür, dass die Einheit an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und diese eingeschaltet ist.
<i>Die gelbe LED-Anzeige blinkt schnell und kontinuierlich</i>	Das Stroboskop- und Vibrationswarnsystem weist einen internen Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support.
<i>Lerntaste lässt sich nicht herunterdrücken/Lernmodus lässt sich nicht auslösen</i>	Wenn Sie einen Stift oder Gegenstand verwenden, der zu breit ist, stoßen Sie möglicherweise nicht bis zu der Taste in dem Loch an der Seite der Empfänger-Box vor: Versuchen Sie es mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem besonders dünnen Schraubenzieher.
<i>Während des Systemtests blitzt das Stroboskop und vibriert die Vibrationsplatte unterschiedlich lang</i>	Dies ist ganz normal und kann sogar dann unterschiedlich sein, wenn mehrere Tests am gleichen Melder ausgeführt werden.
<i>Das Stroboskop- und Vibrationswarnsystem reagiert nicht auf einen Melder, der gerade getestet wird.</i>	Vergewissern Sie sich, dass der Rauch/CO-Melder funktioniert und noch genügend Batteriekapazität hat. <p>Überprüfen Sie, ob der Melder kompatibel ist (achten Sie auf das Wi-Safe Logo) und mit dem Stroboskop- und Vibrationswarnsystem verbunden wurde (siehe "So installieren Sie Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem", 5 "Verbindung zu Wi-Safe Meldern").</p> <p>Gehen Sie mit der Empfänger-Box näher an den Melder heran und testen Sie erneut. Reagiert er, so war die Empfänger-Box zu weit vom Melder entfernt oder das Signal durch ein Hindernis blockiert. Siehe "Positionierung".</p>
<i>Während ein Melder angeschlossen wird, verändert sich der Zustand der LEDs an der Empfänger-Box nicht.</i>	Vergewissern Sie sich, dass der Melder Wi-Safe kompatibel ist und korrekt funktioniert. <p>Achten Sie darauf, dass sich die Empfänger-Box im Lernmodus befindet (siehe "So installieren Sie Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem", 5 "Verbindung zu Wi-Safe Meldern".</p>

ENTSORGUNG



Seit 2005 gilt eine neue europäische Richtlinie zur Entsorgung von elektronischen Abfällen (WEEE, Waste Electronic and Electrical Equipment). Alte Elektrogeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Rauchmelder werden im Rahmen des WEEE Recycling-Programms zurückgenommen. Bitte entsorgen Sie die Melder an den entsprechenden Stellen.

Informationen zu den Standorten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Sobald der Rauchmelder von der Montageplatte genommen wird, wird die Longlife-Batterie automatisch deaktiviert. Der Piepton, der einen niedrigen Batteriestand anzeigt, wird eingestellt. Sie können das Gerät jetzt entsorgen.

	WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GEHÄUSE ZU ÖFFNEN.
	WARNUNG: DAS GERÄT DARF NICHT VERBRANNT WERDEN.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garantiert dem ursprünglichen Käufer für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Kaufdatum, dass der beiliegende Rauchmelder bei normalem Gebrauch in Wohngebäuden und bei normaler Wartung frei von Material- und Designfehlern ist. Sprue Safety Products Ltd. garantiert hiermit, dass es das fehlerhafte Gerät innerhalb dieser Periode von 5 Jahren ab Kaufdatum nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen wird.

Zu diesem Zweck muss das fehlerhafte Gerät an den Fachhändler zurückgeschickt werden (Porto bezahlt), und zwar mit einer klaren Beschreibung des Fehlers und einem Beleg des Kaufdatums.

Die Garantie für einen ausgetauschten Rauchmelder vom Typ WFSVP-639-DE dauert bis zum Ende der originalen Garantielaufzeit des ursprünglich gekauften Rauchmelders; d.h. es gilt das Kaufdatum des ursprünglichen Geräts und nicht das des Ersatzgeräts. Sprue Safety Products Ltd behält sich das Recht vor, ein alternatives Gerät von gleichem Wert anzubieten wie das ursprüngliche Produkt, sofern dieses nicht länger verfügbar oder nicht lieferbar ist. Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer ab Kaufdatum des originalen Produkts und ist nicht übertragbar. **Ein Kaufnachweis ist erforderlich.**

Schäden, die durch einen Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Auseinandernehmen, Zweckentfremdung, mangelnde Sorgfalt oder andere Einsatzmöglichkeiten, als die in diesem Handbuch beschriebenen, verursacht werden, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. Auch Ereignisse oder Bedingungen außerhalb der Kontrolle von Sprue Safety Products Ltd, wie höhere Gewalt (Feuer; Unwetter; etc.), werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Kein Vertragsnehmer; Vertreter; Händler

oder Mitarbeiter des Unternehmens ist dazu berechtigt, die Verpflichtungen oder Einschränkungen der Garantie zu ändern. Sprue Safety Products Ltd wird Änderungen dieser Garantie durch Dritte nicht akzeptieren.

Sprue Safety Products Ltd ist für unbeabsichtigte oder Folgeschäden auf Grund des Verstoßes gegen ausdrückliche oder implizierte Garantien nicht haftbar. Sofern dies nicht von einem anwendbaren Gesetz verboten wird, ist diese Garantie darauf begrenzt, für allgemeine Benutzbarkeit für einen Zeitraum von 5 Jahren zu sorgen.

Diese Garantie hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre rechtlichen Ansprüche. Im Todesfall oder im Falle von Verletzungen kann Sprue Safety Products Ltd. nicht für Ausfallzeiten, Schäden, Kosten oder Ausgaben in Zusammenhang mit diesem Produkt oder für indirekte, sich für Sie oder einen anderen Benutzer dieses Produkts ergebende Verluste, Schäden oder Kosten haftbar gemacht werden.

SERVICE / TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Ihr Stroboskop- und Vibrationswarnsystem nicht funktioniert und Sie alle Teile dieses Handbuchs gelesen und befolgt haben, das Problem aber trotzdem nicht lösen können, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler:

Wenn Sie das FireAngel Stroboskop- und Vibrationswarnsystem im Rahmen der Garantie zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gut verpackt mit Kaufnachweis und einer Beschreibung des Grundes für die Rücksendung an Ihren Fachhändler:

EPS Vertriebs GmbH
Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel. 02507 987500, Fax 02507 9875029
www.eps-vertrieb.de, info@eps-vertrieb.de

Hersteller:
Sprue Safety Products Ltd. a division of Sprue Aegis plc
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry
CV4 7EZ
United Kingdom



GNI 347/R1